
GRUNDIG Service Anleitung



VIDEO 2x4—plus
VIDEO 2x4—plus KT
Mechanischer Teil



Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Abnehmen des Gehäuseoberteils und des Gehäusebodens	4
2. Austausch des Bedien-Moduls	5
3. Wechsel des Schleiffederhalters	6
4. Wechsel des Kopfrades	7/8
Kopfradreinigung	9
 Einstellung der Videokopfüberschreibung (186°-Umschlingung) 	10
 Einstellung des Kopfservo-Arbeitspunktes 	11
■ Kopfumschaltzeitpunkt — Einstellung	11
● Kontrolle der Actuatorenspannungen	11/12
5. Wechsel des Kopfradmotors	12
6. Wechsel des Capstan-Motors	13
7. Wechsel der Capstan-Mäander-Lagerplatte	14/15
8. Wechsel des Getriebemotors	16
9. Wechsel des Rollenhebels mit Andruckrolle	17
10. Wechsel des Oktokopplers - Bandtrommel	18
 Kontrolle des Lagengeberimpulses 	18
 Einstellung der Videokopfüberschreibung (186°-Umschlingung) 	18
11. Wechsel des Optokopplers-Bandendabschaltung	19
12. Bandzug-Einstellung	20
 Arbeitspunkt-Einstellung 	20
Statische Einstellung	20
13. Justage der Mikroschalter	21
Zählschalter SD	21
 Identifikationsschalter SC 	22
 Cassettenfachklappenschalter SA 	23
Bremslüftmagnetschalter S 4	23
14. Ausbau und Einbau des Cassettenschachtes	24/25/26
15. Wechsel der Wickelmotoren	27/28/29
16. Wechsel des Vollspur-Löschkopfes	30
Statische Bandlaufeinstellung	31
Dynamische Bandlaufeinstellung	32
Kontrolle der Actuatorenregelung	32
17. Wechsel des LAW-Kopfes	33
Statische Bandlaufeinstellung	34
Dynamische Bandlaufeinstellung	35
Kontrolle der Actuatorenregelung	35
18. Bandlaufschema Video 2 x 4 (allgemein)	36
19. Beschreibung der Testcassetten	37

Mechanische Meß- und Justiermittel

Bisherige Meßmittel

Kontaktor 2-20 N Bestell-Nr. 72001-405.00

estell-Nr. 72001-405.00 (kann vom SVR 4004-Lehrensatz übernommen werden).

Klemmlibelle Bestell-Nr. 72004-375.00

Bestell-Nr. 72001-401.00

Bestell-Nr. 9.27535-48 01

Bestell-Nr. 72004-375.00 Lehrensatz übernommen werden).

zur Andruckkrafteinstellung der Andruckrolle

zur Justage der Wickelmotoren (kann vom SVR 4004-

1 Satz Taumelfüße mit Auflagebock zum Gerät eintaumeln (kann vom SVR 4004-Lehrensatz übernommen werden).

Schieblehre mit Tiefenmaß (handelsüblich)

zur Wickeltellerhöheneinstellung

Inbusschlüssel SW 1,5 mm; 6-kant zur Wickeltellerhöheneinstellung Bestell-Nr. 72004-081.00

Maulschlüssel 8 mm (handelsüblich) zur Capstan-Mäanderzentrierung

Ergänzung für Video 2 x 4

Bandzugfühler-Lehre zur Arbeitspunkteinstellung des Bandzugfühlers Bestell-Nr. 72007-076.00

Mundspiegel zur Bandlaufbeobachtung Bestell-Nr. 72007-085.00

Kontaktor 0,1 N-1 N zur statischen Bandzugeinstellung (mit 0,02 N-Auflösung)

Beilagescheiben 10 μ m zur Kopfradhöheneinstellung

Bestell-Nr. 27120-131.00

Bandlaufkontrollcassette

Drop-Out-Einstellcassette
Bestell-Nr. 9.27535-49 01

Invertierungsadapter für Kopfverstärker (Kapitel 4 und 10)
Bestell-Nr. 72007-077.00

Adapterplatte für Servo-, Impuls-, Y-, Chroma- und Ton-Modul

Bestell-Nr. 27502-039.01

Adapterplatte für Ablaufsteuerung Bestell-Nr. 27502-040.01

Adapterplatte für Suchlauf-Modul Bestell-Nr. 27502-041.01

Elektrische Meßmittel zur mechanischen Einstellung

Zweikanaloszilloskop mit verzögerter Zeitbasis (z. B. GRUNDIG MO 52) **oder** Zweikanaloszilloskop (z. B. GRUNDIG GO 15 Z) in Verbindung mit Triggerzusatz Bestell-Nr. 72004-919.00

1. Abnehmen des Gehäuseoberteils und des Gehäusebodens

Gehäuseoberteil

Netzstecker ziehen

2 Schrauben an der Recorderrückseite herausdrehen (Fig. 1). Gehäuseoberteil langsam nach vorne klappen. Dabei auf den Klarzeichnerknopf achten, er wird mit abgezogen. Gehäuseoberteil abnehmen.



Um den Recorder ohne Gehäuseoberteil betreiben zu können, muß der SA-Schalter der Cassettenfachklappe (s. Kap. 13) geschlossen sein. (mit Gummi etc. arretieren).

Aufsetzen des Oberteils:



Arretierung des SA-Schalters der Cassettenfachklappe abnehmen.

Zuerst das Oberteil in die Nut an der Gehäusevorderseite einhängen.

Danach das Oberteil nach hinten klappen und mit den 2 Schrauben befestigen.

Klarzeichnerknopf aufstecken.



Gehäuseboden

Netzstecker ziehen und alle Stecker an der Recorderrückseite abziehen. Mit Schraubendreher die 3 Schnappverschlüsse an der Bodenvorderseite lösen. Boden nach hinten klappen und vorsichtig abnehmen. (Auf AV-Schalter achten!)


Hinweis:

Sollte der Recorder eine Masseverbindung vom Gehäuseboden zur Chassisplatte besitzen, so ist diese abzuziehen. (Kontakt auf Chassisplatte merken.)

Aufsetzen des Bodens:


Zuerst den Boden an der Gehäuserückseite einhängen und nach vorne klappen. Falls vorhanden, Masseverbindung aufstecken. Mit dem Schraubendreher die Schnappverschlüsse einrasten (Fig. 2). Dabei auf Teil A drücken und in Pfeilrichtung bewegen.

Keine Gewalt anwenden!




Gehäuserückseite

2. Austausch des Bedien-Moduls




3. Wechsel des Schleiffederhalters



(1) Schraube herausdrehen

- 2 Stecker vom Servo-Modul abziehen und Leitung ausfädeln (dazu Impuls-Modul herausziehen)
- ③ Schleiffederhalter abnehmen



Einbau: in umgekehrter Reihenfolge


Justage:

4 Kontakt der Massefeder sowie Actuator-Kontaktschleiffedern mittig aufsetzen.

Die Schleifkontakte sollten so angedrückt werden, daß sie sich ca. 1 mm verbiegen


Benötigte Einstell- und Meßmittel: Beilagscheiben 10 μ m Sach-Nr. 27120-131.00 Zweikanaloszilloskop mit Triggerzusatz oder Zweikanaloszilloskop mit verzögerter Zeitbasis Invertierungsadapter Adapterplatte für Servo-Modul Bandlaufkontrollcassette

Ausbau




Einbau

Handschuhe anziehen



Kopfrad reinigen

Wird erforderlich, um eventuell vorhandene Fettstellen auf der Lauffläche zu beseitigen.



Einstellen der Videokopfüberschreibung (186°-Umschlingung)

Kopfverstärker über Invertierungsadapter anschließen

Oszilloskoptastkopf 1 an Kontakt 1 des Kopfverstärkers (FM)

Oszilloskoptastkopf 2 an Kontakt 7 des Kopfverstärkers (Kopfumschaltimpuls)

Ext. Triggerleitung vom Oszilloskop oder vom Triggerzusatz an D 1507/D 1508 des Servo-Moduls (25 Hz). Schalter auf dem Invertierungsadapter in Stellung Hi*

A/W-Cassette einlegen und Testbild aufzeichnen


Wiedergabe der Eigenaufnahme

Schalter auf Invertierungsadapter in Stellung HI*, dadurch wird nur die FM-Signalüberschreibung der Videoköpfe sichtbar. Das FM-Paket pumpt dabei.

Die Flanke des invertierten Kopfumschaltimpulses muß in der Mitte der FM-Signalüberschreibung liegen.

Eine Abweichung bis zu ±32 μs = ½ Zeile ist noch zulässig.







 Die Lage des inv. Kopfumschaltimpulses kann durch seitliches Verschieben des Optokopplers verändert werden



Bandlaufkontrollcassette Sach-Nr. 9.27535-4801 auflegen und wiedergeben.

Die Flanke des invertierten Kopfumschaltimpulses muß ebenfalls in der Mitte der FM-Signal-Überschreibung liegen.








Ist B \gg A (> 100 μ s), dann ist das Kopfrad zu tief eingestellt. Ist A \gg B (> 100 μ s), dann ist das Kopfrad zu hoch eingestellt.

In beiden Fällen ist die Grundeinstellung der Kopfradhöhe zu überprüfen (siehe Kapitel **4. Wechsel des Kopfrades** Einbau)

Invertierungsadapter abnehmen.

Einstellung des "Kopfservo-Arbeitspunktes"



5 ms/cm ca. 1 Vss

Normtestbild aufnehmen

Oszilloskoptastkopf an MP SB 1 des Servo-Moduls

Mit dem Regler APK (R 1528) die Flankenlänge auf 12,2 ms \pm 0,2 ms einstellen

Kopfumschaltzeitpunkt-Einstellung


Oszilloskoptastkopf 1 an Kontakt 7 des Modulators (FBAS-Signal).

Oszilloskoptastkopf 2 an Kontakt 7 des Kopfverstärkers (Kopfumschaltimpuls)

Ext. Triggerleitung vom Oszilloskop oder vom Triggerzusatz an D 1507/D 1508 des Servo-Moduls (25 Hz).

A/W-Cassette einlegen und Testbild aufzeichnen.

Wiedergabe der Eigenaufnahme.



Mitte des Oszilloskopschirmes

Einstellvorgang:

- Vom FBAS-Singal die 9. Zeile vor dem 1. Bildimpuls in die Mitte des Oszilloskopschirms stellen. Wenn der Kopfumschaltzeitpunkt richtig eingestellt ist, dann steht die Flanke des Kopfumschaltimpulses ebenfalls in der Mitte des Oszilloskopschirms.
- Bei Abweichungen ist Flanke des Kopfumschaltimpulses mit dem Regler APK (R 1528) auf dem Servo-Modul in die Mitte zu bringen.

Hinweis: Bei Verdrehen des Reglers APK wandert auch das FBAS-Signal mit.


3. Zur Kontrolle nochmals eine Aufnahme machen und bei Wiedergabe überprüfen, ob die Flanke des Kopfumschaltimpulses 9 \pm 1 Zeilen vor dem 1. Bildimpuls liegt.

Kontrolle der Actuatorspannung bei Aufnahme

A/W-Cassette einlegen und Testbild aufzeichnen.
Oszilloskoptastkopf 1 an Kontakt 27 des Servo-Moduls (ACT. 1).
Oszilloskoptastkopf 2 an Kontakt 28 des Servo-Moduls (ACT.2).
Während der Aufnahme die Steuerspannung des ACT. 2 überprüfen

Der Gleichspannungs-Versatz muß gegenüber dem ACT. 1 innerhalb von \pm 40 V liegen.

Kontrolle der Actuatorspannung bei Wiedergabe




10 ms/cm

Oszilloskoptastkopf 1 an Kontakt 27 des Servo-Moduls (ACT. 1). Oszilloskoptastkopf 2 an Kontakt 28 des Servo-Moduls (ACT. 2). Bandlaufkontrollcassette einlegen, Wiedergabetaste drücken. Beide Actuatoren müssen regeln.

5. Wechsel des Kopfmotors

Kopfrad ausbauen siehe Kapitel 4.



Richtig

ca. 0,2 Vss

- 1) Steckerleiste abziehen
- (2) Schrauben herausdrehen
- 3 Stator abnehmen

Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge




Es werden Motoren von verschiedenen Herstellern eingebaut, die gegenseitig nicht austauschbar sind. Daher muß unbedingt darauf geachtet werden, daß im Ersatzfall gleiche Originalteile verwendet werden.

Einstellung:

Nur nötig, wenn die **Motoranschlußplatte 27502-012.11** eingebaut ist!

- Ohne Cassette, Wiedergabetaste drücken.
- Oszilloskoptastkopf an MP MA 1 der Motoranschlußplatte 27502-012.11
- Mit Regler KP (R 119) gleiche Impulsbreite der vier Kommutierungsphasen einstellen.

6. Wechsel des Capstan-Motors



1) Anschlußdrähte ablöten




Anschlußfolge merken!


- 2 Schrauben herausdrehen
- **3 Motor herausnehmen**
- 4 Riemen aushängen

Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge

(5) Antriebsriemen muß mittig auf Riemenlaufflächen laufen



7. Wechsel der Capstan-Mäander-Lagerplatte




1 Stecker von der Motoranschlußplatte abziehen.

- 2 Schrauben herausdrehen.
- 3 Lagerplatte abnehmen.

Einbau in umgekehrter Reihenfolge



Beide Schrauben nur leicht festziehen




Einstellung:

Oszilloskoptastkopf an MP DTF 2
des DTF-Moduls anschließen.
Zur genauen Einstellung ist es notwendig einen
50 Ω-Regler parallel zu den Mäanderanschlüssen
auf den Stecker L1 anzulöten.
Regler auf max. Widerstandswert stellen
Sendernormtestbild einspeisen.
Einstellung ohne Cassette bei Funktion "Aufnahme":


Hinweis:

Der Schalter "Aufnahmesperre" im Cassettenschacht und die Taste "Aufnahme" sind gleichzeitig zu drücken.

7. Wechsel der Capstan-Mäander-Lagerplatte



- 4 Schraube lösen
- ⑤ Durch verdrehen der Exzenterbuchse mit einem 8 mm Schlüssel max. Amplitude einstellen
- **6 Schraube leicht festziehen**
- Schraube lösen und den selben Vorgang wie vorher beschrieben wiederholen. Die Amplitude muß > 9 V_{ss} sein.



Mit 50 Ω -Regler die Amplitude auf 9 V_{ss} zurückdrehen.


Oszilloskp auf "X-Ext." schalten

Durch wechselseitiges Nachstellen der beiden Exzenterbuchsen max. Amplitude bei geringster Welligkeit einstellen.


Zulässige Welligkeit gleich 400 mV.

Danach Schrauben fest anziehen und Regler ablöten.

8. Wechsel des Getriebemotors



 Halteschraube des Kopfverstärkers entfernen
 Kopfverstärker von Laufwerkunterseite entnehmen



② Anschlußdrähte des Getriebemotors ablöten




(3) Schrauben entfernen und Motor herausnehmen

Einbau in umgekehrter Reihenfolge

9. Wechsel des Rollenhebels mit Andruckrolle

Benötigte Meßmittel: Kontaktor 2-20 N




- 1 Sicherungsscheibe abnehmen
- (2) Beilagscheibe entfernen
- (3) Rollenhebel abziehen und Drehfeder entnehmen

Einbau in umgekehrter Reihenfolge



Vor dem Aufsetzen des Rollenhebels muß die Drehfeder in den Rollenhebel eingesetzt werden.

Kontrolle der Andruckkraft




Einstellung: Recorder in Stellung "Wiedergabe" bringen

Die Andruckkraft soll 15 N±1 N betragen.

Bei Abweichungen mit Schraube ① korrigieren.

10. Wechsel des Optokopplers - Bandtrommel



1 Anschlußdrähte ablöten




Anschlußfolge merken!

- (2) Schrauben herausdrehen.
- (3) Optokoppler abziehen.

Einbau in umgekehrter Reihenfolge

Kontrolle des Lagengeberimpulses



- Servo-Modul über Adapterplatte Nr. 27502-039.01 anschließen.
- Oszilloskoptastkopf am Kontakt 4 des Servo-Moduls anschließen.
- Ohne Cassette Wiedergabe drücken.
- 0-Linie des Oszilloskops auf die unterste Rasterschirmlinie einstellen und größte Y-Empfindlichkeit wählen.
- Der Abstand zwischen 0-Linie und Impulsspitzen darf max. 0,4 V betragen. Ist die Spannung größer, so ist der Optokoppler zu wechseln.


Einstellung der Videokopfüberschreibung (186°-Umschlingung)

- Kopfverstärker über Invertierungsadapter anschließen.
- Oszilloskoptastkopf 1 an Kontakt 1 des Kopfverstärkers (FM).
 Oszilloskoptastkopf 2 an Kontakt 7 des Kopfverstärkers (Kopfumschaltimpuls)
- Ext. Triggerleitung vom Oszilloskop oder vom Triggerzusatz an D 1507/D 1508 des Servo-Moduls (25 Hz).
- A/W-Cassette einlegen und Testbild aufzeichnen.
- Wiedergabe der Eigenaufnahme, Schalter und Invertierungsadapter in Stellung HI*, dadurch wird nur die FM-Signalüberschreibung der Videoköpfe sichtbar. Das FM-Paket pumpt dabei.
- Flanke des invertierten Kopfumschaltimpulses muß in der Mitte der FM-Singalüberschreibung liegen.



0,2 ms/cm mit verzög. Zeitbasis

 Die Lage des inv. Kopfumschaltimpulses kann durch seitliches Verschieben des Optokopplers verändert werden.



11. Wechsel des Optokopplers - Bandendabschaltung


(Hebel kpl. Sach-Nr. 27120-293.00)

Benötigtes Meßmittel: Digitalvoltmeter

Gerät in Stellung "Wiedergabe", Netzstecker ziehen!



Inbusschrauben der Messinghülse, auf welcher der Hebel gelagert ist, keinesfalls lösen!



Abgleich der Bandendabschaltung siehe Service-Anleitung, Elektrischer Teil, Seite 37, Ablaufsteuerung Abgleichtabelle Punkt 3.

12. Wechsel des Optokopplers — Bandzug Bandzug-Einstellung

Benötigte Meßmittel: Bandzugfühlerlehre A/W-Cassette (z. B. VCC 120) Kontaktor 0,1-1 N Anschlußdrähte des Optokopplers ablöten



Anschlußfolge merken

(2) Schraube herausdrehen Optokopierer entnehmen Einbau in umgekehrter Reihenfolge

Arbeitspunkt-Einstellung



Notwendig nach Wechsel des Optokopplers des Bandzugfühlers.

Wiedergabe mit Cassette


- Meßlehre auf die Löschkopfträgerplatte auflegen.
- 4 Durch Verbiegen des Optokopplerwinkels den Fühlhebelbolzen mittig unter das Meßloch der Lehre bringen

Statische-Einstellung


Wiedergabe ohne Cassette, Netzstecker ziehen, Transportring ist eingefädelt.

- Meßlehre abnehmen und Meßschnur für den Kontaktor über den Bolzen des Fühlhebels aufsetzen
- 6 Meßlehre erneut auf die Löschkopfträgerplatte auflegen
- (7) Kontaktor 90° zur Meßschnur halten und Bolzen des Fühlhebels unter das Justageloch der Fühllehre bringen. Zurückgehend gemessen muß die Kraft 0,45 N-0,5 N betragen
- 8 Bei nötigen Einstellungen Schraube lösen
- Ourch Verschieben des Haltewinkels über eine Feder zum Fühlhebel 0,45 N-0,5 N einstellen

Schraube ® wieder arretieren!




13. Justage der Mikroschalter



13. Justage der Mikroschalter

Identifikationsschalter SC

- ① Taste "Band ⊐¹⊏" drücken
- Gerät ausschalten und unter Beobachtung von Schalter SC wieder einschalten




③ Der Schalter SC muß auf Grund der Schwenkbewegung des Steuerringes beim Einschalten schließen und wieder öffnen! Der Umschaltzeitpunkt des Schalters SC muß innerhalb der durchgeschalteten Phase von Schalter SD liegen




 Dabei darf die Nase des Transportringbausteines nicht vom Anschlag abheben

13. Justage der Mikroschalter

SA-Schalter der Cassettenfachklappe




Bremslüftmagnetschalter S 4



(1) S 4 muß so justiert werden, daß er ca. 0,5 mm vom Endanschlag des Ankers sicher umschaltet


14. Wechsel des Cassettenschachtes




14. Wechsel des Cassettenschachtes


Einbau

Benötigte Meßmittel: Schieblehre






14. Wechsel des Cassettenschachtes




Kontrolle, Taste "Cassette" drücken, Schacht fährt aus.



15. Wechsel der Wickelmotoren

Ausbau




- ① Cassettenschacht ausbauen (siehe Kap. 14)
- ② Optokoppler des defekten Wickelmotors ausrasten und abziehen.
- (3) Motoranschlüsse ablöten



Anschlußfolge merken!


- (4) Zählwerkriemen abnehmen (nur bei Vorlaufmotor)
- (5) Höhenmaß des Mitnehmers abnehmen und notieren. Meßstelle am Laufwerk merken
- 6 Mitnehmer nach Lösen der 1,5 mm Inbusschrauben abnehmen



(7) Recorder auf die Taumelfüße und den Auflagebock stellen

15. Wechsel der Wickelmotoren

Ausbau



- (8) Klemmlibelle auf die Achse des Wickelmotors freischwebend aufklemmen
- Luftblase in Libellenmitte eintaumeln.
 Richtung der Klemmlibelle für den Wiedereinbau merken.
 Klemmlibelle abnehmen.




Gerät beim Aus- und Einbau des Motors in seiner Lage nicht verändem

- (10) Schrauben des defekten Motors herausdrehen
- (1) Ausgleichscheibe abnehmen

15. Wechsel der Wickelmotoren

Einbau



Ausgleichscheibe auflegen und Motor einbauen.



Die Befestigungsschrauben des Wickelmotors sind wechselseitig so anzuziehen, daß zwischen der Motorstirnfläche und dem Chassis ein Abstand von ca. 1 mm entsteht.

Klemmlibelle auf die Achse des eingebauten Motors aufstecken.



Auf gleiche Libellenstellung wie beim Ausbau achten!

Durch Verdrehen der Motorhalteschrauben die Luftblase wieder in Libellenmitte ③ einstellen.

Mitnehmer aufstecken und auf das notierte Maß festschrauben.

Zählwerkriemen aufsetzen.

Optokoppler wieder einsetzen und Anschlußdrähte des Motors in richtiger Polarität anlöten.

Cassettenschacht wieder einbauen (siehe Kap. 14)


16. Wechsel des Vollspur-Löschkopfes

Benötigte Einstell- und Meßmittel: Zweikanaloszilloskop mit Triggerzusatz oder verzögerter Zeitbasis

Hohlspiegel, A/W-Cassette ohne Schutzabdeckung

Bandlaufkontrollcassette

- Schleiffederhalter ausbauen (siehe Kapitel 3, Seite 6)
- ② Kopfrad ausbauen (siehe Kapitel 4, Seite 7/8)



3 Anschlußdrähte des Vollspur-Löschkopfes ablöten



Anschlußfolge merken!

- ④ Beide Haltemuttern abwechselnd mit max. 2 Umdrehungen vollständig herausdrehen.
- S Vollspur-Löschkopf herausnehmen

Einbau in umgekehrter Reihenfolge



Achten Sie beim Einbau darauf, daß die Haltebolzen nicht verspannt werden!


16. Wechsel des Vollspur-Löschkopfes

Statische Bandlaufeinstellung


A/W-Cassette (ohne Schutzabdeckung) einlegen

Geräteeigenen Cassettenwickel bilden Wiedergabetaste drücken.

6 Haltemuttern des Vollspur-Löschkopfes sowie des LAW-Kopfes wechselseitig soweit lösen, bis die Bandoberkante die Kopfträgerplatten nicht mehr tangiert. Das Videoband muß dann ca. 0,2 mm freischwebend über der Führungsschiene laufen.




Richtig



Falsch

- Nun werden die Haltemuttern des Vollspur-Löschkopfes wechselweise soweit eingedreht, bis das Band ohne knicken am Bandeinlauf der Führungsschiene tangiert.
- (7) a Kontrollieren Sie nun mit einem Hohlspiegel, ob das Band an der Kopfträgerplätte des Löschkopfes nicht zu stark bördelt.
- B Jetzt werden die Haltemuttern des LAW-Kopfes wechselweise soweit eingedreht, bis das Band ohne knicken am Bandauslauf der Führungsschiene tangiert.
- ®a Kontrollieren Sie nun mit dem Hohlsplegel, ob das Band an der Kopfträgerplatte des LAW-Kopfes nicht zu stark bördelt.



16. Wechsel des Vollspur-Löschkopfes


Dynamische Bandlaufeinstellung

Bandlaufkontrollcassette einlegen Wiedergabetaste drücken

Oszilloskoptastkopf ① an den Vorwiderstand des **oberen** Schleiffederkontakts anschließen (Steuerspg. ACT. 1)

Oszilloskoptastkopf ② an den Vorwiderstand des unteren Schleiffederkontakts anschließen (Steuerspg. ACT. 2)

Ext. Triggeranschluß an D 1507/D 1508 des Servo-Moduls (25 Hz)




x: 10ms/cm y: ① 20 V/cm ② 20 V/cm

Bei richtig eingestelltem Bandlauf haben die Steuerspannungen der Actuatoren einen geradlinigen Verlauf. Ist dies nicht der Fall, muß der Bandlauf kontrolliert werden.

Azimuteinstellung des Tonkopfes

Bandlaufkontrollcassette einlegen Wiedergabetaste drücken Oszilloskoptastkopf an Kontakt 3 des Modulators



Der Amplitudenunterschied des getakteten NF-Signals darf max. 1:2,5 betragen. Bei Abweichungen kann dies mit der Einstellmutter (A) des LAW-Kopfes durch leichtes Verdrehen korrigiert werden.



Abschließend ist der Bandlauf mit einem Hohlspiegel nochmals zu kontrollieren. Das Videoband darf nicht zu stark an den Führungselementen der beiden Kopfträgerplatten bördeln.

17. Wechsel des LAW-Kopfes


Benötigte Einstell- und Meßmittel:

Zweikanaloszilloskop mit Triggerzusatz oder verzögerter Zeitbasis

Hohlspiegel, A/W-Cassette ohne Schutzabdeckung

Bandlaufkontrollcassette

- Schleiffederhalter ausbauen (siehe Kapitel 3, Seite 6)
- ② Kopfrad ausbauen (siehe Kapitel 4, Seite 7/8)



3 Beide Haltemuttern abwechselnd mit max. 2 Umdrehungen vollständig herausdrehen.



Auf die unterschiedlichen Bandführungshülsen achten!

- 4 LAW-Kopf herausnehmen!
- ⑤ Anschlußdrähte des LAW-Kopfes ablöten!




Anschlußfolge merken!

Einbau in umgekehrter Reihenfolge



Beachten Sie beim Einbau, daß die Führungshülsen nicht verspannt werden!

17. Wechsel des LAW-Kopfes




Statische Bandlaufeinstellung

A/W-Cassette (ohne Schutzabdeckung) einlegen


Geräteeigenen Cassettenwickel bilden Wiedergabetaste drücken.

(6) Haltemuttern des LAW-Kopfes wieder wechselseitig soweit lösen, bis die Bandoberkante die Kopfträgerplatten nicht mehr tangiert. Das Videoband muß dann ca. 0,2 mm freischwebend über die Führungsschiene laufen.




7 Nun werden die Haltemuttern des LAW-Kopfes wechselweise soweit eingedreht, bis das Band ohne knicken am Bandauslauf der Führungsschiene tangiert.

Richtig



 Kontrollieren Sie nun mit dem Hohlspiegel, ob das Band an der Kopfträgerplatte des LAW-Kopfes nicht zu stark bördelt.

Falsch



17. Wechsel des LAW-Kopfes


Dynamische Bandlaufeinstellung

Bandlaufkontrollcassette einlegen Wiedergabetaste drücken

Oszilloskoptastkopf ① an den Vorwiderstand des **oberen** Schleiffederkontakts anschließen (Steuerspg. ACT. 1)

Oszilloskoptastkopf ② an den Vorwiderstand des unteren Schleiffederkontakts anschließen (Steuerspg. ACT. 2)


Ext. Triggeranschluß an D 1507/D 1508 des Servo-Moduls (25 Hz)



x: 10ms/cm y: ① 20 V/cm ② 20 V/cm Bei richtig eingestelltem Bandlauf haben die Steuerspannungen der Actuatoren einen geradlinigen Verlauf. Ist dies nicht der Fall, muß der Bandlauf kontrolliert werden.

Azimuteinstellung des Tonkopfes

Bandlaufkontrollcassette einlegen Wiedergabetaste drücken Oszilloskoptastkopf an Kontakt 3 des Modulators




Der Amplitudenunterschied des getakteten NF-Signals darf max. 1: 2,5 betragen. Bei Abweichungen kann dies mit der Einstellmutter (A) des LAW-Kopfes durch leichtes Verdrehen korrigiert werden.



Abschließend ist der Bandlauf mit einem Hohlspiegel nochmals zu kontrollieren. Das Videoband darf nicht zu stark an den Führungselementen der beiden Kopfträgerplatten bördeln.

18. Bandlaufschema Video 2 x 4 plus



19. Testcassetten

Drop-Out-Einstellcassette für GRUNDIG Video-Recorder System Video 2000

Sach-Nr. 9.27535-49 01

Anwendung:

Drop-Out-Einstellung und Audio-Kontrolle

für Video 2 x 4

Bandart: Bandbreite: BASF 1/2 Zoll

Banddicke: Spielzeit:

15 µm

2 x 15 Minuten

Seite 1:

VCR-Testbild mit Drop-Out-Einblendung und

8 kHz Tonsignal

Seite 2:

Unbespielt

Aufbewahrung:

Zimmertemperatur 22 ± 4° C

Hinweis: Cassette von magnetischen Umwelteinflüssen (z. B. Lautsprechern und Trenntrafos) unbedingt fernhalten.

Aufnahmesperre: Seite 1 kann nicht entriegelt werden und ist

somit vor Fremdaufnahmen geschützt.

Beschreibung und Anwendung der Testsignale

1. Videosignal:

Die Mutterbandaufzeichnung mit dem VCR-Testbild beinhaltet eingeblendete Drop-Out-Zeilen. Hiermit ist der Abgleich des

umlaufenden Drop-Out-Kompensators auf dem Y-Modul nach Service-Helfer durchzu-

führen

2. Tonsignal:

Das 8 kHz Tonsignal dient zur Audio-

Überprüfung.

Bandlaufkontrollcassette für System Video 2000

Sach-Nr. 9.27535-48 01

GRUNDIG/PHILIPS

Anwendung:

Bandlaufverhalten und Azimuteinstellung für

Video 2 x 4

Bandart: Bandbreite: BASF 1/2 Zoll 15 um

Banddicke: Spielzeit:

2 x 15 Minuten

Seite 1:

Mutterbandaufzeichnung mit getaktetem

8 kHz Tonsignal

Seite 2:

Unbespielt

Zimmertemperatur 22 ± 4° C Aufbewahrung:

Hinweis: Cassetten von magnetischen Umwelteinflüssen (z. B. Lautsprechern und Trenntrafos)

unbedingt fernhalten.

Aufnahmesperre: Seite 1 kann nicht entriegelt werden und ist

somit vor Fremdaufnahmen geschützt.

Beschreibung und Anwendung der Testsignale

1. FBAS-Signal:

Die Mutterbandaufzeichung dient der

Videospurkontrolle.

(Siehe Dynamische Bandlaufeinstellung

Seite 32 u. 35)

Messung:

Oszilloskoptastkopf an Kontakt CP10-1 des Laufzeit-Moduls anschließen. Die FM-Pakete der beiden Halbbilder dürfen unterschiedliche Amplituden besitzen, aber keine Einschnürung aufweisen.

2. Tonsignal


Dieses Signal dient der Azimutkontrolle des

A/W-Kopfes.

Messung:

Oszilloskoptastkopf an Kontakt 3 des Modulators anschließen. Amplitude des Audiosignals kontrollieren. Es darf ein max.

Paketunterschied von 2,5:1 auftreten.



unterschiede: 2,5:1

Max. Paket-

W

10 ms/cm ca. 1 Vss